

GEOVISION no iPhone



O novo aplicativo **Geovision iPhone beta** foi lançado e está disponível na **appStore**. O nome do aplicativo é **GV-iView**. Esse aplicativo permite que os usuários vejam as imagens de suas câmeras de segurança da internet para seu iPhone. O aplicativo é compatível com a **versão 8.3 ou superior**. Abaixo estão as instruções para a instalação. Lembre-se que este aplicativo é uma versão beta, a final será para a **versão 8.3.3 do sistema Geovision**.

Como Instalar/Configurar

Para permitir o acesso remoto a seu sistema a partir de um iPhone, ative primeiro essas configurações no seu sistema Geovision.

(passo 1 a 5 deve ser feito em seu servidor Geovision)

1. Clique na opção **Network** e selecione **WebCam Server**.
2. Clique na aba **JPG** e selecione **Create JPEG/GIF file**.
3. Clique na aba **Mobile** e ative os ajustes das portas de comunicação.
4. Clique **OK** para começar o **WebCam server**.
5. Observe que você precisa configurar seu roteador e fazer o redirecionamento das seguintes portas: **3000, 8866 e 5511**.
6. Faça o download do **GV-iView** na **appStore** e instale-o em seu iPhone.
7. Clique no aplicativo **G-iView** em seu iPhone para iniciar.
8. Na tela do login, entre com seu **endereço IP** de seu sistema **Geovision** (ou seu endereço DDNS). Também coloque a **porta**, seu **ID** e **Password** de seu sistema Geovision. **Clique em Done**.









1. Depois de conectado, as primeiras 6 imagens das câmeras irão aparecer como você pode ver nas imagens abaixo. **Para ver as demais câmeras, basta rolar a tela assim como é feita em um álbum de fotos.**



2. Para ver as câmeras em tela cheia, clique em qualquer uma delas. Na direita da câmera, há o **menu** do sistema.



Veja abaixo os botões e suas funções:

Button	Name	Function
	Record	Starts / stops recording.
	Enable PTZ	Activates PTZ controls.
	Zoom Out / Zoom In	The two buttons are available when you press the Enable PTZ button. Use the two buttons to zoom in or out the image.
	Auto Focus	The button is available when you press the Enable PTZ button.
	Enable I/O	Activates the output controls.
	Snapshot	Takes a snapshot of image.

Seguindo os passos deste tutorial você consegue fazer a instalação do sistema no iPhone, caso não consiga volte ao site: www.saidson.com.br lá temos todos os meios para comunicação.